




Vinoteca

Manual de Instruções

Modelo:MVTI DUO



Leia as instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Para Reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesão, quando usar o aparelho siga as instruções com cuidado:

Antes de usar o aparelho, leias as instruções.

AVISO:

- 1) Este aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidades mentais, físicas ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência, a não ser que supervisionadas para o uso do mesmo.
- 2) As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- 3) O aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos desde que acompanhadas.
- 4) Se o cabo estiver danificado, deve substituí-lo.
- 5) O aparelho deve estar fixo, para evitar danos.
- 6) Quando instalar assegure-se que o cabo não fica preso ou danificado.
- 7) Não coloque várias tomadas na parte de trás do aparelho.
- 8) Deixe entrada e saída de ventilação no aparelho.
- 9) Não use meios mecânicos para acelerar a descongelação.
- 10) Não danifique o circuito de refrigeração.
- 11) Não coloque explosivos ou produtos inflamáveis dentro do aparelho.
- 12) Não coloque outros aparelhos eléctricos dentro da vinoteca.
- 13) Deve ter um uso doméstico.
- 14) Crianças até aos 8 anos não devem carregar artigos no aparelho.
- 15) Para evitar contaminação nas bebidas, siga as instruções:
 - Se abrir a porta por tempos muito longos vai prejudicar a refrigeração
 - Limpe com regularidade as superfícies
 - Limpe os tanques de água se não usar o aparelho por 48h; descarregue o sistema de água se não tiver tirado a água por 5 dias.

·Nota: Este aparelho contém refrigerante inflamável R600a e agente de espuma ciclopentano.

Evite o contacto com fogo no transporte.

- Guarde estas instruções-




Durante o uso, serviço ou reciclagem do aparelho, preste atenção ao símbolo à esquerda que está localizado na parte traseira em cor laranja e amarelo.

É o símbolo de risco de incêndio. Tem material inflamável.

Instruções de Instalação

- Este aparelho é para ser embutido ou encastrado
- Coloque o aparelho no chão que o suporta quando está cheio.
- Assegure-se que não obstrui à volta do equipamento e que a ventilação é a adequada.
- Não o exponha à luz solar.
- Evite zonas com fumo ou humidade.
- Coloque o cabo numa tomada única. E faça uma correcta instalação.
- Depois de conectar deixe o aparelho arrefecer por 2-3h.

Partes e Funções




1: Dobradiça superior
2: Painel de controlo
3: Pega


4: Porta
5: Prateleiras
6: Dobradiça inferior

ESPAÇO NECESSÁRIO DE INSTALAÇÃO




Frente



Lateral




Espaço necessário



Operar a unidade

Ajustar a temperatura



Função

- ① Desligue: durante 3 segundos pressione o On/Off, pressione de forma curta escolher entre a área de cima ou de baixo.
- ② Luz: pressione de forma curta para ligar e desligar a luz, pressione 3 segundos para mudar de Fahrenheit para Celsius
- ③ Mais: ajuste temperatura.
- ④ Menos: ajuste temperatura.
- ⑤ Bloqueio: pressione o ^ eo v simultaneamente por 3 segundos para bloquear e desbloquear.

Função bloqueio automático

Quando não usa nenhum comando por 20 segundos, ele irá bloquear.

O mais e menos podem ser usados. O comando 1 e 2 funcionam normalmente.

Função Luz auto desligada

Quando não usa nenhum comando por 10 minutos, ele irá desligar a luz.

Limites de temperatura para zona superior e para a zona inferior

Mínimo: 5°C

Máximo: 18°C

Limites Display

A temperatura do painel de controlo pode ir dos 0°C aos 37°C

Código de erro

EE: este código é de curto-circuito ou aparelho desligado.

LL: quando a temperatura medida é mais baixa que 0°C.

HH: quando a temperatura medida é mais alta que 37°C.

Função descongelação forçada

Quando o compressor funciona por 12h, o mesmo irá parar 30min.


Função memória

O painel de controlo reinicia após um corte de energia, e volta à programação que tinha realizado.

Dicas

- O aparelho só deve ser carregado com vinho.
- O refrigerante não é adequado para comida.
- A vinoteca funciona idealmente com 12°C de temperatura.
- Não deve substituir as prateleiras
- As Prateleiras estão colocadas para otimizar a vinoteca.

TEM 6 PRATELEIRAS NO TOTAL




- Quando a temperatura for de 25°C e a vinoteca não tiver garrafas, vai demorar 30min a ir da temperatura 5°C para 12°C. Nas mesmas circunstâncias demora 1h a ir de 12°C para 5°C.
- A vinoteca está concebida para ser otimizada nos 12°C.
- O consumo é de 0.293 kWh/24h.
- Quando o compressor trabalha por 12h, irá parar para descongelar por 30min.

Instale a pega em aço inox


Este aparelho inclui pega em aço inox

Para instalar a alça, siga as instruções abaixo:


1. Abra a porta onde deve colocar a pega, como mostra na ilustração 1. A anilha deve ser colocada à mão, sem necessidade de ferramentas



2. Alinhe a pega com os parafusos fornecidos. Aperte com um aparafusador até ficar firme e seguro contra a moldura da porta (**NÃO APERTE** em demasia pois pode causar dano)



3. Para substituir para a posição original



1. Anilha
2. Aparafusador
3. Parafuso
4. Pega

DESCRIÇÃO GERAL DE FALHAS

Se o produto não funcionar correctamente proceda aos métodos abaixo.
Caso não resolva contacta o serviço técnico da marca.

O refrigerador não trabalha



Está ligado à corrente?




A energia fornecida é muito baixa?

Está barulhento



Está bem fixo?




Tem algum objecto externo junto?

A temperatura interna está baixa



Temperatura
imprópria, seleccione
uma apropriada



A porta não está
bem fechada, ou
aberta demasiado
tempo




Está exposto a luz
solar ou aparelho
de calor



Má dissipação de
calor, vejam se
tem espaço ao
redor do produto

WIRING DIAGRAM



Correcta Reciclagem do Produto



O Símbolo no produto, e na embalagem, revelam que não deve deitar fora como lixo doméstico.

Deve ser reciclado em local apropriado, para isso deve deitá-lo num Centro de Recolha, para proteger o ambiente.

Para mais detalhes contacte a loja onde comprou.